




QUICKSTART

rev 1.00



HÁTSÓ PANEL

1. VESA kompatibilis 50×50 illesztő panel
2. RJ 45 Ethernet kábel (LAN) bemenet
3. USB bemenet / Jack (3,5 mm) hangkábel csatlakozó
4. MicroUSB csatlakozó

5. Hálózati csatlakozó (töltő) (24 V DC 10 A)
6. Kapcsoló
7. Hűtő ventilátor
8. Jelzőcsengő/Buzzer kimenet

AZ ESZKÖZ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

BEKAPCSOLÁS

1. Csatlakoztassa a 24V DC 10A töltőt a LEDboxhoz (5).
2. Nyomja meg a hátsó bekapcsológombot és állítsa az "ON" helyzetbe (a gomb világítani kezd).
3. Várjon körülbelül 10 másodpercet a rendszer elindításával.

⚠ N.B. ezalatt semmi nem jelenik meg a kijelzőn.

KIKAPCSOLÁS

Nyomja meg a hátsó kapcsolót (6) és állítsa "OFF" helyzetbe.

PC KAPCSOLAT

Csatlakoztassa az usb kábelt a LEDbox MicroUSB csatlakozójához (4).

AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

A LEDbox a Google Play Store vagy az Apple iTunes Store felületéről ingyenesen letölthető "LEDbox by Tech4Sport" alkalmazással kezelhető.

KOMPATIBILITÁS

A LEDboxot automatikusan felismeri a DataProject e-Scoresheet Röplabda program (a terem és a strandröplabda verzió is), a DataProject LiteScore azonos beállításai alapján.

E-SCORESHEET VOLLEYBALL

Csatlakoztassa az usb kábelt a LEDbox MicroUSB csatlakozójához (4).

E-SCORESHEET BEACH

Kapcsolódjon a LEDbox-hoz az e-Scoresheet Strandröplabda programmal a Bluetooth kapcsolaton keresztül.

További részletekért tekintse meg a használati utasítást, illetve az oktató videókat a következő honlapon:

LEDLAP.HU